

मण्डल रेल प्रबंधक- अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

मुख्यालय संरक्षा संकुल 1/2025

विषय- स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित रखना ।

5.23. स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित रखना:- स्टेशन मास्टर यह देखेगा कि स्टेशन पर खड़े हुए वाहन विशेष अनुदेशों के अनुसार गली प्रकार बांध दिए गए हैं।

संनि 5.23 (1) जब तक कि कोई लाइन या कोई लाइनों का समूह का निकट की परिचालित लाइन से पृथक न कर दिया गया हो, उस लाइन या लाइनों के समूह पर खड़ा हुआ कोई डिब्बा इस प्रकार रखा जाना और सुरक्षित रहना चाहिये, कि वह परिचालित लाइनों को अवरोधित न करता हो और न ही उसके द्वारा परिचालित लाइनों को अवरोधित किया जा सकता हो। जब डिब्बे/लोड/गाड़ी स्टेशन पर स्थिर किये जाये तो स्टेशन मास्टर/यातायात कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही-

(क) वाहन/लोड/गाड़ी को कम से कम दो चैनो से प्रत्येक सिरे पर एक-एक चैन बांध कर हाथ तालित किया जाये।

(ख) कम से कम चार स्प्रिंग/बुडन वेज का उपयोग किया जाये जो प्रत्येक सिरे पर सबसे बाहरी पहिये के जोड़ों के नीचे दो-दो लगाये जाये।

(ग) दोनों सिरे के कम से कम 6 वेगनों के हैंड ब्रेकों को पूर्णतया कस दें। कांघिंग वाहनों के स्थिर हान की स्थिति में एसएलआर में गार्ड के हैंड ब्रेक का अवश्य उपयोग किया जाये। हैंड ब्रेकों को गार्ड के निजी पर्यवेक्षण में लगाया जाये और गार्ड की अनुपस्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के निजी पर्यवेक्षण में लगाये जाये।

(घ) स्थिर लोड/गाड़ी के वाहनों को एक साथ जोड़ दिया जाये। स्थिर लोड को किसी कारण से अलग किया जाना हो तो अलग किये गये ऐसे प्रत्येक भाग को सुरक्षित करने के लिए अलग-अलग लोड माना जाये।

(ङ) अवरुद्ध लाइन के काटों को लाइन के विरुद्ध सैट करके ब्लैम्प लगा कर हाथ तालित कर देने चाहिये। यदि डेड एण्ड और ट्रेप कांटा हो तो काटों को उस तरफ सैट करके हाथ तालित कर देना चाहिये। यदि स्कॉच ब्लॉक हो तो उसका अवश्य उपयोग करें।

च. समन्वित सिग्नल तथा पाइंट बटनों/स्टाइडों/लीवर्स इत्यादि पर स्टॉप कॉलर रखें।

(छ) टीएसआर और स्टेशन मास्टर की डायरी में लाल स्याही से इस आशय की टिप्पणी लिखें कि लाइन से ब्लॉक है और लोड को सुरक्षित करने के लिए निर्धारित सभी सावधानियाँ बरती गयी हैं।

(ज) किसी भी लोड/गाड़ी/लोको को स्थिर कर दिये जाने के पश्चात् स्टेशन मास्टर निजी अक स संवशन नियंत्रक को सूचित करेगा कि लोड/गाड़ी/लोको को स्थिर व सुरक्षित करने के लिए निर्धारित सावधानियाँ बरती गयी हैं।

संनि 5.23 (2) 400 में 1 या इससे ज्यादा (स्टीपर) ग्रिडिंट वाले स्टेशन पर वाहन/लोड/गाड़ी को स्टेबल करते समय बरती जाने वाली अतिरिक्त सावधानियाँ, जो (सीआरएस द्वारा) अनुमोदित विशेष निर्देशों के तहत हैं और संवद्ध स्टेशन के स्टेशन संचालन नियमों में शामिल हैं, का निष्ठा से अनुपालन किया जाये। अनुमोदित विशेष निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित हिदायतों के अलावा निम्न सावधानियाँ भी अवश्य बरती जायें-

(क) वाहन को अलग करने से पहले हाथ के ब्रेक लगाने चाहिये, स्प्रिंग/बुडनवेज/स्किड का प्रयोग किया जाना चाहिये ताकि वाहन को रोलिंग डाउन से बचाया जा सके।

(ख) जहाँ तक संभव हो, वाहन/लोड/गाड़ी को उस लाइन पर खड़ा किया जाना चाहिये जो दूसरी लाइनों विशेष कर रनिंग लाइन से पृथक (आइसोलेट) हो।

*[Handwritten signature]*

Scanned with OKEN Scanner